



November 2011

Ny teknologi og installation af P-Watch®!

Med baggrund i den mere og mere elektronik i nye biler vil vi gerne, for at hjælpe, gøre opmærksom på følgende:

START / STOP

Kan give problemer da "klemme 15" (som er den vi normalt anbefaler til montering af den orange ledning) ofte vil miste strømmen når bilen holder stille. Brug derfor i stede "klemme 28" på biler med start/stop.

SPAREPROGRAM (...som lukker ned for sekundær elektronik efter en vis tidsperiode)

Det er lidt forskelligt hvad de forskellige fabrikanter anser for sekundært, men det er vigtigt at både + og - tages et sted som ikke er berørt af dette spareprogram. I biler med spareprogram vil det bedste sted derfor ofte være sikringsboksen i motorrummet

CAN-bus

Her er det også vigtigt at strømmen tages et sted som ikke er berørt af CAN-bus systemet. Igen vil sikringsboksen i motorrummet være det bedste sted at tage + og -. OBS: Rør ikke CAN-bus da bilens garanti ellers bortfalder.

AUTOMATGEAR

Vær opmærksom på at strømmen til P-Watch® ikke må tages i sikringsboksen som styrer automatgearet.

ANDET

Lige gyldigt hvilket system bilen måtte have gælder følgende grundregler:

1. Den røde ledning fra P-Watch® skal have KONSTANT strøm.
2. Den orange ledning skal have strøm når bilens tænding er til.
3. Den sorte ledning er stel og det skal være konstant stel.

Og husk nu at ALLE forbindelser skal loddet!

P-Watch® FS02

- virker på helt korte ture (fra parkeringsplads til parkeringsplads eller fra butik til butik), da den registrerer start/stop via tændingen og bevægelse via sin rystesensor.
- er let at indstille, så du parkerer lovligt i fx Sverige, Norge og Tyskland.
- er udstyret med to radiomodtagere, så du ikke selv skal indstille tiden. Heller ikke sommer/vintertid.
- er fleksibel da man kan tage uret op af holderen, for at tørre forruden ren (OP TIL 50 GANGE – HUSK AT SÆTTE URET HELT NED I HOLDEREN IGEN OG TJEKKE AT ANTENNESYMBOLT KOMMER FREM I DISPLAYET, ELLERS DÆKKER 0-BØDEGARANTIE IKKE).
- har en 2-årig 0-bøde garanti (læs hvordan på www.p-watch.com).
- behøver ikke batteriskift.
- har et display som er tydeligt læsbart for P-vagterne.
- fås i 5 farver, så den matcher bilens farve (matsort, matsølv, højglans sort, højglans hvid og højglans rød – se dem på www.p-watch.com).
- er lavet af materialer som er genanvendelige og nedbrydelige.
- er uinteressant at stjæle fra bilen, da det monteres til bilens el-system.



Cartime Technologies A/S, Sylows Allé 1, 2000 Frederiksberg
Tlf.: 7022 1415 - info@cartime.dk

